

Assortiments de tasseaux ROBUR pour pose de verres

Description

Assortiments de tasseaux ROBUR pour la pose des verres de montre.

Matières :

- Aluminium Au4Pb, enrichi au plomb, dureté 90 HB (Brinell)
- Polyéthylène haute densité (PEHD) dureté 70 shores
- Coffret bois hêtre : FAGUS GRANDIFOLIA.



Dans chaque coffret de la mousse pour tenir les tasseaux à leur place pendant les expéditions, le détail du contenu dans le couvercle avec la position des tasseaux.

Avantages

Verre plexi, pour poser un verre plexi sans bague utiliser en tasseau inférieur un tasseau bombé et en tasseau supérieur un tasseau creux (bombé ou alu), le verre sera avec la presse ROBUR bombé pour être positionné dans la lunette ou le cran de boîte à un angle de 12°. Le mouvement de la montre doit être enlevé.

Verre fretté, pour poser un fretté (à bague) chromé (CHR) ou doré (DG) ou un verre de plongée, utiliser le tasseau "Z" aluminium pour poser sur la partie inférieure de la presse.

La boîte de montre qui peut conserver son fond et son mouvement avec aiguilles sera posé sur le tasseau "Z" libre.

Le verre fretté sera posé avec un léger serrage de 1/10e de millimètre en utilisant la partie pentue du tasseau aluminium creux.

Le cran de boîte est dans ce cas droit.

Verre minéraux, pour la pose des verres minéraux ou saphir avec joint, le serrage est ici très léger, appliqué uniquement sur le joint pour ne pas faire éclater le verre.

Le tasseau "Z" sera dessous pour supporter la montre, le bord d'un tasseau creux ou un tasseau plat poussera le verre et le joint dans son cran de boîte.

Conseils Malins

Le jeu de tasseau T31 est très universel pour les verres de petit à grand, le T12XL sert aux verres grands diamètres, verres plexi bombés, chevés et minéraux, le T13 au préalable utilisé pour poser les verres frettés sert également pour les verres minéraux, le T35 est opérationnel pour tous les verres Plexiglas du petit au très grand.

Chaque tasseau a été poinçonné avec sa référence sur la base de la queue.

Tous les tasseaux sont disponibles en réapprovisionnement, préciser alors la nature du tasseau, aluminium, Bakélite ou Polyéthylène ainsi que la référence imprimée ou gravée sur la queue qui figure aussi dans l'information contenue dans le couvercle du coffret.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Note : les tasseaux Bakélite sont destinés à disparaître au profit des tasseaux Polyéthylène.

Note : les dimensions des verres de montres sont données en dixième de millimètre, référence reportée sur les pochettes ex: 350 = 35.0 mm, les références des tasseaux aluminium I, J et Q n'existent pas pour éviter toute confusion.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0044659	330321	Assortiment de tasseaux T13	ROBUR	224 ⁵⁰ €
A0044681	330323	Assortiment de tasseaux T31	ROBUR	333 ⁵⁰ €
A0044684	330327	Assortiment de tasseaux T12XL	ROBUR	257 ⁰⁰ €
A0044665	330322	Assortiment de tasseaux T35	ROBUR	174 ⁵⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

