

Pince à déchasser les poussoirs et correcteurs de bagues

Référence: A0034574

Description

Pince à déchasser les poussoirs et correcteurs des boîtes de montres.
 En aluminium avec butée réglable et trois poinçons percés Ø 5, 8 et 12 mm placés au-dessus d'une branche.

La prise se réalise en plaçant la pince à l'intérieur du boîtier de montre pour extraire poussoir ou correcteur vers l'extérieur.

Longueur : 145 mm. Poids : 80 g.



B
BERGEON

Origine: Suisse

Repère 6160.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	80 g	-	-
Longueur (mm)	145	-	-
Repère	6160	-	-
Matière	Aluminium	-	-

Prix HT

1 et + : 245,70€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
 12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
 20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
 14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com