

Ouvre-boîte

Référence: A0009436

Description

Outil couteau horloger à ouvrir les fonds de montre.

Pour fonds à pression, à encoche ou à ergot.

Lame métal à épaulement (10 x 1 mm), arrondie et biseautée à son extrémité.

Cet ouvre-montre est doté d'une poignée en plastique dur et d'une lame en acier trempé. La lame est fixe et ne se plie pas et ne se détache pas.

Ce modèle d'ouvreur de boîtier de montre est parfait pour votre kit de changement de pile ou pour une utilisation dans d'autres applications.

Conçu pour aider à retirer les dos de boîtiers de montres encliquetables.

Manche en plastique dur. Lame en acier trempé. La lame est fixe et ne se replie pas dans le manche.

Dimensions du produit 79 x 44 x 21 mm.



Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)	79 x 44 x 21 mm	-	-
-----------------	-----------------	---	---

Prix HT

1 et + : 3,50€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com