

Bocfils

Description

Bocfils ou portes-scie ROBUR français avec monture en acier étiré, trempé, manche bois vernis noir.

Anneau en acier inox. Parfait alignement du mors grâce à un bon guidage de la barre porte-scie dans la tête de coulissement.


Mâchoires de très bonne qualité. Outil haut de gamme, très robuste, adaptable très facilement pour travail à gauche ou à droite.

Écartement des mâchoires de 0 à 155 mm environ.

Serrage de la lame par vis à ailettes (papillon).

Vis de tension, système pour tendre la lame.

Mâchoires interchangeables en inox.



Avantages

Une excellente qualité pour ces bocfils fabriqués depuis des décennies en France.

Excellent guidage.

Adaptés aux lames de 130 mm de longueur.

Le standard bijoutier.

Conseils Malins

Recommandés pour les écoles de bijouterie et d'horlogerie.

Possibilité d'utiliser des lames plus courtes ou lames cassées.

Le bocfil de hauteur 60 mm est courant pour la bijouterie et l'horlogerie, ceux de dimensions 70 ou 85 mm permettent de découper des pièces de plus grande dimension.

Chaque référence représente 1 bocfil livré sans lame.

Le sciage

- Faire un tracé soigné et ne pas compter sur la lame de scie pour redresser un trait malheureux.
- Fixer la lame dans les mâchoires du haut, les dents vers le manche.
- Fixer la lame dans les mâchoires du bas en maintenant la pression.
- Tendre la lame en donnant une pression sur le manche.
- Amorcer le métal en inclinant légèrement la lame de scie.
- Maintenir la pièce fermement avec la main servant d'étau.
- Scier en appuyant légèrement la lame de scie en descendant : c'est la phase active.
- Remonter à la position initiale en annulant toute pression.
- Utiliser la lame sur toute sa longueur.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Afin d'obtenir un plan de sciage droit, la lame de scie doit être perpendiculaire au métal.
- Pour scier un cercle : effectuer un mouvement de rotation de la pièce tout en laissant la scie perpendiculaire à l'épaisseur.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0062166		Bocfil réglable n°0 - H 60 mm	25 ⁶⁵ €
A0042881	31022085	Bocfil réglable n°2 - H 85 mm	30 ⁸⁰ €
A0010308	31022095	Bocfil réglable n°3 - H 95 mm	36 ⁸⁰ €
A0010306	310220150	Bocfil réglable n°5 - H 150 mm	32 ⁴⁰ €
A0042887	310220G130	Bocfil fixe - H 75 mm	17 ⁵⁰ €
A0017049	4409BO390	Bocfil réglable - H 60 mm	16 ⁸⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

