

Boîtes à glissières

Description

Boîtes plastiques à fournitures à glissières. La boîte à glissières évite de faire sauter les pièces stockées pendant l'ouverture de la boîte, permet d'ouvrir seulement jusqu'à la case désirée, le couvercle transparent permet de visualiser les pièces à l'intérieur, facilite le choix, la vérification du stock...



Conseils Malins

Dessus transparent coulissant qui permet d'ouvrir la boîte sans renverser les pièces. Boîtes gerbables.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0006595	1061052	Boîte à glissières 8 cases - 73 x 42 x 13 mm	5 ⁴⁰ €
A0037043		Boîte à glissières 8 cases - 60 x 34 x 13 mm	1 ⁵⁰ €
A0106272		Boîte à glissières 18 cases - 195 x 95 x 21 mm	7 ⁸⁷ €
A0106271		Boîte à glissière 24 cases - 195 x 125 x 21 mm	9 ⁹⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com