



## Clés pour montres de poche

## **Description**

Clés pour montres de poche à carré.



## Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0033215		Clé pour montres de poche N°00	2 <sup>17</sup> €
A0033216	6995151145	Clé pour montres de poche à carré N°0	2 <sup>17</sup> €
A0031666	617132180	Clé pour montres de poche à carré N°1	2 <sup>20</sup> €
A0020272	617132175	Clé pour montres de poche à carré N°2	2 <sup>20</sup> €
A0020271	617132165	Clé pour montres de poche à carré N°3	2 <sup>20</sup> €
A0020270	617132160	Clé pour montres de poche à carré N°4	2 <sup>20</sup> €
A0020268	617132150	Clé pour montres de poche à carré N°5	2 <sup>20</sup> €
A0020266	617132140	Clé pour montres de poche à carré N°6	2 <sup>20</sup> €
A0020264	617132130	Clé pour montres de poche à carré N°7	2 <sup>20</sup> €
A0020262	617132120	Clé pour montres de poche à carré N°8	2 <sup>20</sup> €
A0020260	617132115	Clé pour montres de poche à carré	2 <sup>20</sup> €

www.**schwartzmann**.com

**Morteau** © +33 (0)3 81 67 18 34 **Paris** © +33(0)1 42 74 32 74 12, rue René Rayot 20, rue de Montmorency info@schwartzmann.com mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com **Toulouse** © +33 (0)5 61 21 02 28 14, rue de la Pomme toulouse@schwartzmann.com



Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0020259	617132105	Clé pour montres de poche à carré N°10	2 <sup>20</sup> €
A0020258	617132100	Clé pour montres de poche à carré N°11	2 <sup>20</sup> €
A0079150		Clé pour montres de poche à carré N°12	2 <sup>17</sup> €

