


Poussoirs pour chronographes à visser - dorés

Description

Poussoirs pour chronographes à visser, dorés. Vendus à la pièce.
Dimensions différentes selon la référence.



Note : légende des dimensions du descriptif de chaque référence sur les visuels.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0004947	093450P07	Poussoir pour chronographe à visser, doré - 4,00 x 2,30 - 1 pièce		22 ⁸⁰ €
A0004944	093450P03	Poussoir pour chronographe à visser, doré - 4,00 x 2,50 - 1 pièce		55 ³⁰ €
A0004949	093450P09	Poussoir pour chronographe à visser, doré - 4,00 x 2,75 - 1 pièce		43 ⁸⁰ €
A0004945	093450P04	Poussoir pour chronographe à visser, doré - 4,40 x 2,50 - 1 pièce	HOROTEC	55 ³⁰ €
A0004950	093450P10	Poussoir pour chronographe à visser, doré - 4,50 x 2,75 - 1 pièce		17 ⁸⁰ €
A0004946	093450P05	Poussoir pour chronographe à visser, doré - 5,00 x 2,50 - 1 pièce		22 ⁸⁰ €
A0004951	093450P11	Poussoir pour chronographe à visser, doré - 5,00 x 2,75 - 1 pièce		22 ⁸⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com