

Produit ELMA CLEAN 75 (EC75) - 1 litre

Référence: A0016310

Description

Concentré liquide avec ammoniacque ELMA CLEAN 75 (EC75) pour laboratoire et atelier, et le nettoyage des bijoux aux ultrasons.

Nettoyage efficace et intensif, éclaircissement rapide sur les alliages d'or, d'argent et métaux colorés.

Il élimine toutes les salissures, particules, graisses, huiles (végétales/animales – triglycéride – à base d'huile minérale), résidus épidermiques, pâtes à polir, restes d'aiguisage et de cire.

Il nettoie bijoux, pièces d'usinage, appareillage en verre, instruments et outillage.

Les métaux précieux et pièces en métal coloré s'éclaircissent.

Risque d'attaque pour le zinc et l'aluminium ainsi que le métal en alliage léger.

Ne pas utiliser sur les pierres molles ou fragiles (perles, coraux, ambre, lapis-lazuli, opale).

Caractéristiques physico-chimique :

- Densité : 0,99 – 1,00 g/ml.
- pH : 10,5 – 11.
- Ingrédients selon Annexe VII, CE-Règlement 648/2004 (détergents) : 5 – 15 % agents de surface anioniques, 5 – 15 % agents de surface non ioniques, 5 – 15 % savon d'ammonium.

Conseil Malins

Application et dosage :

- Dosage en bain à ultrasons : 5 % avec l'eau - en trempage sans ultrasons : 10 – 15 %.
- Température pour bijoux portés : température ambiante ; pour bijoux en réparation ou en production : 20 – 50°C.
- Après traitement, bien rincer les pièces à l'eau et sécher.
- Effectuez les travaux dans un endroit bien aéré sous une hotte aspirante car il y a un risque d'odeurs désagréables causées par l'ammoniacque.

Un produit moins agressif ELMA CLEAN 85.



Origine: Allemagne 

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Consignes de sécurité :

- Selon l'ordonnance CE N° 1272/2008 [SGH] ELMA CLEAN 75 (EC75) est classé dangereux (irritation cutanée, lésions oculaires graves, effets narcotiques, dangereux pour le milieu aquatique).

Élimination de la solution usée :

- Les agents de surface dans ce produit sont biodégradables selon l'annexe III du Règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents.
- L'évacuation peut se faire en canalisation après neutralisation avec de l'acide acétique ou acide citrique.

Conditionnement :

- Récipient : PE-bouteille d'un litre et bidon de 25 litres.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine maintenu fermé à une température entre 5 et 35°C.
- Ne pas stocker avec des acides concentrés ou des lessives.
- Se conserve 5 ans à partir de la date de fabrication (voir étiquette).

La référence correspond au bidon d'un litre.

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	1	-	-
Dimensions (mm)	770 x 770 x 250	-	-
Contenance (L)	1	-	-

Prix HT

1 et + : 23,85€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

