

Table de rectification - 2 fixations

Référence: A0008117

Description

Table de rectification avec étau, deux fixations et clé allen.

La table de rectification proposée comporte :

- La table circulaire en acier de diamètre 92 mm en base et 88 mm sur le dessus, avec sur cette face une rainure en T inversé traversant le diamètre.
- Un étau en acier, dessus et dessous en face rectifiée, à fixer grâce à la rainure dans n'importe quelle position sur la surface ronde (fixation avec la clé allen fournie).
- Deux pieds de fixation pour tenir l'ensemble sur une table de machine outil/rectifieuse.



Une gorge tout autour de la table de rectification permet de positionner les deux systèmes de fixation ou pieds, faisant partie du lot d'outillage.

SPÉCIFICATIONS :

- Dimensions table : Ø 92 mm en bas - Ø 88 mm en haut - ép. 30 mm.
- Dimensions extérieures étau : largeur des mors 25 mm - hauteur 24 mm - longueur totale 96 mm (étau fermé) - ouverture de l'étau de 0 à 23 mm - hauteur disponible : 15 mm.
- Mors fixe avec une rainure horizontale et trois rainures verticales pour tenir des fils ou tubes, autre mors mobile plat.
- Poids : 970 g

Livraison en carton unitaire.

Avantages

La table de rectification avec étau se monte sur une table de machine outil comprenant des rainures fraisées avec lesquelles les pieds de fixation seront utilisées pour la fixer solidement.

Conseil Malins

La rectifieuse plane est une machine outil qui utilise une meule stationnaire et abrasive en rotation pour le ponçage ou polissage d'une surface métallique.

Vérifier que le matériau à rectifier peut être utilisé avec la rectifieuse, les matériaux malléables tels que l'aluminium ou le laiton pourraient obstruer la meule abrasive et nuire à son fonctionnement.

Vérifier que la pièce à rectifier est solidement fixée au moyen de l'étau.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeier@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Porter des lunettes de sécurité.

Avec l'utilisation d'un plateau magnétique, placer entre le plateau et la table une feuille de papier qui dépasse et mettre le plateau magnétique sous tension.

Utiliser un système de ventilation par aspiration.

Prix HT

1 et + : 168,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

