

Crème à braser no clean sans plomb

Description

Crème à braser sans plomb en seringue de 20 ou 40 g.

Composition : 96,5 % d'étain, 3 % d'argent, 0,5 % de cuivre.

Modèle en 20 g avec poussoir manuel pour applicateur doseur.

Modèle en 40 g pour applicateur doseur.

La crème est un résidu non volatil faible avec agents activants non halogénés (< 0.005 %).

Flux 12 ± 1 % - Alliage 88 ± 1 % - Granulométrie classe 3 (25 à 45 microns) - Résidus non volatils 60 %.

Indice acide 120 mg/ml - viscosité 700 Pas - classe 5.

Dépose possible par sérigraphie à température contrôlée 20 ± 3 °C, refusion 24 heures.



Avantages

Crème sans nettoyage.

Très peu de résidus après soudage.

Conseils Malins

Spécialement étudié pour le brasage des circuits CMS "fine Pitch".

Sélectionné pour la compatibilité avec l'environnement.

Possibilité de dépose par sérigraphie (refusion).

Peut être conservé au réfrigérateur jusqu'à 6 mois. À utiliser à température ambiante.

Technologie "no clean". Les résidus, de par leur nature, peuvent rester sur le circuit sans risque de corrosion.

Mesures de sécurité : aspiration et gants.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0046557	410276A	Crème à braser 20 g pour applicateur no clean sans plomb en seringue	14 ⁹⁰ €
A0046558	410276AS	Crème à braser avec poussoir 20 g no clean sans plomb en seringue	14 ⁹⁰ €
A0046560	410276BS	Crème à braser 40 g pour applicateur no clean sans plomb en seringue	28 ⁰⁰ €
A0046555	410275B	Crème à braser no clean en pot 250 g	34 ¹⁵ €
A0046556	410275BS	Crème à braser no clean en seringue 40 g	22 ⁵⁰ €
A0046553	410275A	Crème à braser no clean en seringue 20 g	12 ⁵⁵ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

